

Hinweise für die Zuführung zur URD Regio-Werkstatt Nürnberg

Diese Info ist dem Überführungs-Tf zwingend zu übergeben!

Zuführung von Fahrzeugen nur nach vorheriger Anmeldung und Terminzusage.

Überführungsfahrt nach Nürnberg Hbf - von dort Rangierfahrt zur Regio-Werkstatt Nürnberg in Richtung Fürth.

Die Zuführungsfahrt beim Stellwerk Nürnberg Hbf über Gleis 458 anmelden.

Am LS 458 X Anmeldung beim Weichenwärter (GSM-R 77004021 - GSM 0151/5840 8390) der Regio-Werkstatt Nürnberg unter Angabe „**Zuführung zur URD**“.

Der Weichenwärter weist dann einen Standplatz zu.

Fahrzeuge für die URD sind immer „schleppfertig“ und gegen Wegrollen gesichert ab zu stellen.

Abholung nur nach Freigabe durch den Instandhaltungsleiter
(in der Leitstelle Tel. 0911 219 3060)

Es sind die im Internet veröffentlichten Örtlichen Zusätze https://www.s-bahn-nuernberg.de/s_nuernberg/view/wir/regio-werk.shtml für den Infrastrukturbereich der Regio-Werkstatt Nürnberg zu beachten!